

TOČKE	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19
KOTE TERENA	1.00	1.34	4.29	6.24	8.61 / 8.61	7.74	9.99	10.57	10.80	10.34 / 13.05	15.46	14.94	18.23	19.35	18.54	20.51	21.20	21.46	21.59	21.92 / 21.95	22.29	22.33	22.51 / 22.51	22.64	22.97	23.00	23.15	23.49	24.78	24.55	25.50
STACIONAŽA	0.00	2.23	7.91	11.85	16.71	17.44	20.84	24.04 / 24.20	28.38	30.64	34.28	37.30	46.94	49.61	52.35	57.83	63.27	70.71	78.84	88.10	90.62
KOTA NIVELETE																					
PADEC																					